

WC KANNEN ISTUINRENKAAN PEHMUSTEET, BUFFERIT

Posliini on luonnon tuote, joka poltettaessa saattaa muuttaa muotoaan, eli mittapoikkeamia saattaa tulla. Wc istuimien istuinrenkaiden pehmusteiden (buffer) tarkoitus on tasata painoa tasaisesti wc istuimen pintaan. Buffereita käytetään tasaamaan poikkeamat. Asennuksen yhteydessä asentaja varmistaa että istuinrenkaan pehmusteen ja posliinipinnan väliin ei jää 2mm suurempaa väliä. Jos tarvitaan paksumpia pehmustimia niin silloin valitaan tarvittavan pehmusteen paksuus.

ASENNUSOHJE

Pehmuste irtoaa pienellä talttapää ruuvimeisselillä. Pehmusteen kiinnityksessä ei ole käytetty liimaa tai ruuveja.

Tuote myydään kappaleittain.



Pehmusteen paksuus 10mm

Pehmusteen paksuus 12mm



Pehmusteen paksuus

TUOTETUNNUKSET

Tuote	Nimiketunnus	
Buffer, pehmusteen paksuus 10mm	PMKB906-0099	varastotuote
Buffer pehmusteen paksuus 12mm	PMKB904-0099	varastotuote

SOPIVUUS

Pehmusteet sopivat Laattapisteen Dario, Dario FL ja Euro 3000 kansiin



Lisää wc kansiin varaosista löydät Laattapisteen sivuilta, allaolevasta linkistä.

<https://www.laattapiste.fi/tuotteet/kalusteet/wc-istuimet-ja--elementit/?itemtuoteryhmatr4=WC%20istuinkannet&page=0&product=106733>