

KIVIAMMEIDEN PUSH OPEN POHJAVENTTIILIT

16112018

Kiviammeiden mukana tulee push open pohjaventtiili.

TOIMINTA

Push open venttiili avautuu, kun sitä painetaan ja sulkeutuu kun painetaan uudestaan.

POHJAVENTTIILIN KIRISTYS

Mikäli vettä valuu lattialle pohjaventtiilin alta, voi syy olla löystyneessä pohjaventtiilissä. Kiristys tapahtuu kuusiokoloavaimella. Varmistakaa että ylivuotoputki ei ole siirtynyt pohjaventtiilin liitoksesta. Kuusiokoloruuvi sijaitsee pohjaventtiilin tulpan alla. Tulppa irrotetaan kiertämällä tulppaa vastapäivään.



POHJATULPAN KIRISTYS

Pohjatulppa irtaava kiertämällä vastapäivään.
Kiristä tulppa käsin, aika-ajoin.
Tulpassa kierteet



KUVAT YLIVUOTOPUTKESTA POHJAVENTTIILIN TULPASTA

Kuvassa pohjatulppa sulkeutuneena



Kuva ammeen pohjaventtiilin vesilukosta ja ylivuotoputkesta



Varmistakaa että tiivisteet ovat paikoillaan ja ylivuodon liitosmutteri on kiritetty.



www.laattapiste.fi